

はじめに

このたびはLコンYOUNGをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
このLコンYOUNGで、安全で快適な作業をしていただくためにも、ご使用のまえに「取扱説明書」をよくお読みいただき、使い方を理解してから正しい取扱いをしてくださいようお願い致します。
いつまでもすぐれた性能を発揮できるよう本書をいかして、機械を大切にお使いください。

安全作業をするために


- トラックに搭載した、LコンYOUNGは必ずロープなどで4ヶ所を固定してください。
- 道路交通法に従って積載重量を厳守してください。
- 路肩の柔らかい所や草の生い茂っている所は転落の恐れがありますので走行しないでください。
- 電源プラグや差し込みスイッチを「ON」にする時は周囲に人がいないか確認してください。
- 作業中パネホース内などの回転部には絶対手などを入れないでください。
- LコンYOUNGの点検整備、分解の際は必ずスイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜いてから行ってください。

ラベルについて

- 安全な取扱いについて説明している「ラベル」を機械に貼付しています。
- ご使用前にラベルを読んでください。
- 機械に貼ってあるラベルが破損したり、なくなったり、塗料が付いたり、または読めなくなったら、新しいラベルに貼り替えてください。
- ラベルが付いている部品を交換するときは、新しいラベルも一緒に付けてください。
- ラベルは機械のお買い上げ先に注文してください。




主な名称



この取扱説明書の図は、LV101を基本にしています。
LV81には、サブフレームより上は付属していません。

1. フレームの収納状態


・シートバンドを外してからシートフレームAをたて、レバーで固定してください。



シートフレームAをたてた後にレバーで確実に固定してください。
収納時はシートバンドで固定してください。

2. フレームの使用状態


・ホッパーシート袋部分の下側にシートフレームCを上側にシートフレームC2を通してください。
※シートフレームAはレバーで確実に固定してください。




シートフレームC、C2のピンは穴に確実にはめてください。

3. LコンYOUNGの組付手順


1) シートバンドを外してください。



2) 最初に運転席側のシートフレームAをたててレバーで固定し、次に後側のシートフレームAをたててレバーで固定してください。




3) ホッパーシート袋部分にシートフレームB、Cを両側4ヶ所に差してピンをはめてください。



注意

ホッパーシートはネズミの被害に合わない所で大切に保管してください。

4. シートフレームB.Cの組付けと分解




ホッパーシートの袋部分に通してから上下の操作ピンを押してストッパーピンをパイプ面より下げて穴にセットし確実に固定してください。


ゴムバンドの装着方法

※1本目のゴムバンド


1) ホッパーシート運転席側の①紐にゴムバンドのフックを引っ掛け、排出側の中央部②紐に通します。



2) ホッパーシート排出側中央部の②紐にゴムバンドを通します。




5. ゴムバンドの取付け




ホッパーシートの紐を通して対角線上の角の紐にフックが外れないようにセットしてください。

※2本目のゴムバンド


3) ホッパーシート運転席側の③紐にゴムバンドのフックを引っ掛けます。




4) 2本目はホッパーシート排出側の④紐にゴムバンドのフックを引っ掛け、運転席側の中央部⑤紐を通し、ホッパーシート排出側④の向こう側⑥紐に引っ掛けます。



6. ベルコンの名称




7. ホッパーシートの高さ調整(3段)



納屋の高さに合わせサブフレームをセットしてください。


8. トラックの荷台にLコンYOUNGの搭載とシートカバーの取付け

・シートカバーはゴムバンドのフックをカバーのハトメに引っ掛けてください。




ベルコンのガイドをシートフレームの角パイプに入れてから、YOUNGをロープでトラックの荷台に固定します。

9. ベルコンを乾燥機にセット



ジョイントケースから外れない様に指定マークの矢印を合わせてください。
ベルコンの高さを乾燥機のホッパーに合わせてください、高さが足りない時はアユミ等を使用してください。

10. 乾燥機に張込みます。




スイッチを入れてからシャッターを開きます。
乾燥機の張込量に合わせてシャッターで量を調整してください。



取付け部品明細

No	部品名称	個数		付属部品	外観形状
		81	101		
1	フレーム	1	1		
2	シートフレームA	4	4	※フレーム組付品	
3	シートフレームB (40×1213mm)	2	2	※フレーム組付品	
4	シートフレームC (40×1613mm)	2	2		
5	サブフレーム		4	※フレーム組付品	
6	シートフレームB 2 (31×1213mm)		2	※フレーム組付品	
7	シートフレームC 2 (31×1613mm)		2		
8	ホッパーシート	1		※フレーム組付品 ノブボルトM12×65・1個 Sワッシャ M12 ……1個 ワッシャ M12 ……1個	
9	ゴムバンド	2	2		
10	シートカバー	1	1		
11	ベルコン		C18LV-1 1		
12	ホッパー		1	ボルト M6×12 ……4個 フランジナット M6 ……4個	
13	スタンドA		1	フランジナット M6 ……4個	
14	スタンドB		1	フランジナット M6 ……4個	



延長用ベルコン



点検と調整



運転まえの準備



仕様諸元

名称	Lコン YOUNG (フレーム)		ベルコン	
	LV81	LV101	C-18	C-18+LV-1
型式				
全長 (mm)	1780		1830	
全幅 (mm)	1380		291	362
全高 (mm)	1150	1200/1300/1400 3段	316	
本体重量 (Kg)	70	80	25	30
収納寸法	1700×1300×300			
タンク容量 (ℓ)	1300	1350/1550/1750 3段		
モーター			単相100V 100W	
ベルコン長 (有効長)			1.8m (0.8m)	
排出能力 (毎時)			(50Hz) 15t	(60Hz) 18t
標準装備	・ホッパーシート		・ホッパー・スタンド	
オプション	・ローリングキャスター			

◆この仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。